

Menü-Übersicht: Handfunkgerät G2		
Menü	Untermenü	Bemerkung
1 NTZKOMMN.	4 BEVORZ. KOM	Das Gerät versucht solange wie mögl. an seiner "alten" Abdeckung festzuhalten
2 DIREKTKOM.	1 CHIFFRIER.	Überschlüsselung Direkt- und IDR-Betrieb (ein/aus)
	2 SENDELEIST	Einstellung Ausgangsleistung im Direktbetrieb 100mW / 400mW / 1W / 2W
	3 NETZMONIT	Einzelrufe aus Netzbetrieb auch im "Direkt" empfangbar (ein/aus)
	4 AKKU SPARN	Akkusparfunktion, nur im Direktbetrieb, wenn Netzmonitor "aus" verfügbar
3 SPEICHER	1 TEL. BUCH	Speicherbelegung Drehwahlschalter abfragen
	2 PERSO. TPS	Grundeinstellungen wieder aktivieren
4 SICHERHEIT	1 CHIF.SCHL.	Schlüssel 0 bis 9 für die Überschlüsselung DIR- bzw. IDR-Betrieb (ein/aus)
	2 TASTATUR	Verriegelung Tastatur (ein/aus)
5 ZAEHLER	1 AKKU	Ladezustand Akku abfragen (in %)
6 NETZWERK	1 BEVORZ. RN	Bevorzugtes Regionalnetz abfragen (TG = 301)
	2 ZELLE	1 SIEHE = in welcher Zelle aktuell eingebucht
		2 SUCHEN = auf der besten empfangbaren Zelle neu einbuchen
3 AUSLOSEN = gewünschte Zelle manuell anwählen		
7 EINSTELLUNG	1 BELEUCHT.	Hintergrundbeleuchtung Tasten / Display 10 Sekunden zeitbegrenzt (ein/aus)
	3 MITHOEREN	Umschaltung Hörmodus "Lautsprecher" oder "Diskret" (kollektiv / privat)
	4 TON	Lautstärke Piepstöne, akustische Signale und Klingelzeichen verändern (+/-)
	5 TOENE	Unterdrücken der Bestätigungs-, Fehlermelde- und Hinweistöne
	6 WAEHLER	Drehwahlschalterbereich verändern (10 / 20 /30 usw.)
	7 SPRACHE	gewünschte Spache der Displayanzeigen wählen (D / F / E)
	8 ANZEIGEN	Empfang-, Sendeanzeige - Blitz (ein/aus)
	8 NUMMER	1 ADRESSE
2 SERIEN-NR		Geräte-Seriennummer
3 SERV.KLSS		Programmiertes Geräteprofil
4 HARD-VERS.		Hardware-Version Funkgerät
5 SOFT-VERS.		Software-Version Funkgerät (Firmware)

Funktionen-Übersicht Handfunkgerät G2		
Taste / Menü	Untermenü	Bemerkung
DIR	AUFLISTEN	Auflistung der verfügbaren Direktmode-Kanäle
	EINTRETEN	Einen Direktmode-Kanal anwählen/aufschalten
DIR - IDR	AUFLISTEN	Auflistung der verfügbaren IDR-Kanäle
	EINTRETEN	Einen IDR-Kanal anwählen/aufschalten
GRP	AUFLISTEN	Auflistung der verfügbaren Organisationsgruppen
	EINTRETEN	Eine Organisationsgruppe anwählen/aufschalten
GRP - SOS	AUFLISTEN	Inhalt nur ersichtlich, wenn Verbindungsstörung Zelle <--> Vermittlungsrechner
Nachrichten	NCR SEND	SMS_FIX = SMS an KNZ senden
		STA_FIX = Statusmeldung an KNZ senden
		SMS_FREE = SMS an Einzelgerät (Adresse), Gruppen oder Tel. Buch (Speicher)
		STA_FREE = Status an Einzelgerät, Gruppen oder Tel. Buch (Speicher)
	NCREMP	N.GLSN = Anzahl der ungelesenen Nachrichten GELESN = Anzahl der gelesenen Nachrichten
RUF EMP	Anzahl Rufe in Abwesenheit mit Rückrufmöglichkeit	
SPE	WWH-SPEICH.	RUECKRUFEN = Rückrufmöglichkeit (die letzte Rufnummer)
		LOESCHEN = letzte Rufnummer löschen
	TEL. BUCH	Auswahl aus 99 Speicherplätzen